

คู่มือการใช้ Icom uv 95

การตั้งความถี่ เมมโมรี่

กดความถี่ 153.xxx(400.xxx) แล้วกดเมนูตามด้วย2-7 หน้าจอขึ้น MEM-CH กดเมนูซ้ำ CH-000 กดเอ็กชิตออก กดลูกศรเลือกช่องตั้งแต่001-127 ได้ช่องที่ต้องการแล้วยืนยันที่เมนู ถ้าต้องการเมมช่องต่อไปให้ทำเหมือนเดิม กด Moni เปิดไฟฉาย กดCallเปิดFM

หมายเหตุ ต้องการตั้งรีพิตเตอร์ เมมทับช่องเดิมที่ตั้งอยู่ ต้องการดูช่องเมมโมรี่กด VFO/MR กดA/B เลือกช่องส่ง

วิธีสแกน กดเมนูตาม * ยืนยันเมนู

- | | |
|---|---|
| 0.SQL ตั้งค่ารับเร็ว-ช้า 0-9 | 21.MDF-A under chanal mode (FREQ/CH/NAME) |
| 1.STEP ตั้งสแต็ป2.5/5/6.25/10/12.5/25Khz | 22.MDF-B under chanal mode (FREQ/CH/NAME) |
| 2.TXP ตั้งกำลังส่ง Hi- Low | 23.BCL busy chanal lockout off/on |
| 3.SAVE BATTERY OFF/1/2/3/4 | 24.AUTOLK ตั้งค่าล็อกอัตโนมัติ OFF/ON |
| 4.VOX ตั้งค่าส่งเอง OFF/0-10 | 25.SFT-D เลือกขวกลบ OFF/+/- |
| 5.W/N WIDE/ NARR | 26.OFFSET 000.000 ตั้งค่าส่วนต่าง 69.990 |
| 6.ABR Display off/1/2/3/4/5s | 27.MEMCH มันท์กช่อง 000...127 |
| 7.TRD ตั้งค่ารับ 2 ช่อง | 28.DELCH ลบทีละช่อง 000...127 |
| 8.BEEP keypad off/ on | 29.WT- LED ไฟสแตนบาย OFF/blue/ orange/purple |
| 9.TOT ตั้งค่าปิดเปิดอัตโนมัติ 15/30/45/60.585/600 | 30.RX-LED เลือกสีไฟเวลารับ off/blue/orange/purple |
| 10.R-DCS โทนรับดิจิตอล OFF/D023N... D754I | 31.TX-LED เลือกไฟสีเวลาส่ง off/blue/orange/purple |
| 11.R-CTS โทน CTโทนรับ 67.0Hz...2451Hz | 32.AL-MOD (alarm mode site/tone/code) |
| 12.T-DCS โทนส่งดิจิตอล OFF/D023N... D754I | 33.BAND เลือกแบน (VHF/UHF) |
| 13.T-CTS โทนส่งCT 67.0Hz.. 2451Hz | 34.TX-AB ตั้งส่งช่องเดียว off/A/B |
| 14.VOICE OFF/ ON | 35.STE OFF/ON |
| 15.Ani Automatic number | 36.RP-STE OFF/1,2,3...10 |
| 16.DTMFST OFF/DT-ST/Ani-ST/DT+ Ani | 37.RPT-RL OFF/1,2,3...10 |
| 17. S-CODE singnal code1....15groups | 38.PONMGS (Boot display) Full/MGS |
| 18.SC-REV scan resume method TO/CO/ SE | 39.ROGER (Tone end transmission) on/off |
| 19.PTT-ID OFF/BOT/EOT/ both | 40.RESET VFO/ALL |
| 20.PTT-LT 0.....30Ms | |